## **NISSEI**

## パルスフィット® BO-750/BO-750BT

## 取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。 この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

## ▋もくじ

安全上の注意	2
次のものが揃っていますか?	7
電池の挿入	8
測定をおこなう	10
データ通信をおこなう (BO-750BT)	14
困ったなと思ったら	16
保守点検	18
製品仕様	20
技術サポート	21
品質保証書	<b>事</b> 表紙

## 安全上の注意

で使用の前に、この[安全上のご注意]をよくお読みいただき、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。



警告

死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示します。



誤った取り扱いをすると人が損害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



禁止[してはいけないこと]を示します。



強制[必ず守ること]を示します。

## **八警告**

○ 麻酔ガスなど可燃性ガスの近く、および高圧酸素室や高気 圧酸素治療装置内、酸素テント内など高濃度酸素下または 高濃度酸素雰囲気内では絶対に使用しない。発火・引火に より爆発や火災の可能性があります。

## **注意**

○ 患者自身が測る場合、患者による自己診断、治療はさせない。 医師の指導にもとづいて測定し診断を受けさせ、薬剤の服 用も医師の指示に従うようご指導ください。

- MRI 検査時には、本機器を使用しない。患者(被験者)が 強い磁界と高周波磁場の中におかれるため、機器が誤動作 する可能性があります。
- 電波を発生する機器(携帯電話/PHS など)の近くでは使用しない。誤動作の原因となります。
- 除細動器の同期信号として使用しない。本機器の信号出力は、内部の信号処理により実時間より時間遅れがあります。
- 下記の医用電子機器との併用はしない。事故や誤動作を招くおそれがあります。
  - 高圧酸素治療装置
  - MRI 装置(磁気共鳴画像診断装置)
- 血中酸素飽和度測定、脈拍数測定以外には使用しない。
- 手指以外では使用しない。
- 乳幼児または新生児には使用しない。
- ケーブルやテープを使って本機器を固定しない。鬱血や圧 迫壊死、熱傷をおこす恐れがあります。

- 傷など未治癒の指に装着しない。
- 測定する指により血中酸素飽和度、脈拍数が異なることがあるため、毎回決めた指で測定する。
- 下記の場合は正しく測定できない可能性があるので注意して使用する。
  - カルボキシヘモグロビンやメトヘモグロビン量が異常に 多い場合
  - 血管造影剤投与中の場合
  - 血液中に色素を注入した場合
  - CPR 処置をしている場合
  - ・ 体動がある場合
  - ・ 脈波が小さい場合
  - マニキュアやハンドクリームを塗っていたり指が汚れている場合
  - ・ 太陽光、手術灯などの強い光の当たる場所で測定する場合
- **指定の使用温湿度範囲外で使用しない**。測定精度を保証できません。
- ♠ 測定前に装着する指を清潔にする。
- 使用前に電池電源を確認する。指定のもの以外は使用しないでください。
- ♠ 指先が冷えている場合は温めてから測定する。
- ♪ 測定中に手が動かないようにし、安静な状態で測定を行う。

- 使用中は機器全般および患者(被験者)に異常がないことを常に確認する。異常が発生した場合には機器を取り外すなど、患者(被験者)に安全な状態で機器の作動を停止してください。
- 使用中に発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止する。医師に相談してください。
- ♠ 装着中に鬱血などで不快感を生じた場合には使用を中止する。
- ◇ 本機器を長時間装着したままにしない。圧迫壊死や熱傷のおそれがあります。
- 電池交換時など、機器の電池端子に触れているときに、患者(被験者)に触れない。
- ◇ 本機器を使用中に水などにさらさない。故障する可能性があります。
- ♠ 入浴、シャワー時等は取りはずし、濡らさない。
- 機器の着脱はクリップ部をつまんで行う。着脱時や清掃時などに機器を無理に開くと破損の原因となります。

- 機器は下記の場所には保管しない。
  - 化学薬品を使用している場所やガスの発生する場所
  - 水のかかる場所
  - 高温、多湿の場所
  - 直射日光の当たる場所
  - ほこりの多い場所
  - ・ 塩分、イオウ分を空気中に含む場所
  - 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などのある不安定な 場所
- ♪ 定期点検を行う。しばらく使用しなかった機器を再使用する場合には使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認してください。
- 機器の分解や修理・改造はしない。重大な事故や誤差の原因となります。

本製品は、精密電子機器です。

落としたりしないようストラップをご使用ください。1m以上の高さからの落下時など、強い衝撃が加わった場合には販売店へ点検に出されることをお勧めします。


01

ストラップは周囲の機器などへの巻き込みや体への締め付けがおきないよう注意してください。また、機器をふりまわしたり、ぶつけたりしないようにしてください。



## |次のものが揃っていますか?

次のものがそろっているかご確認ください。不足しているものがある場合はお買い上げの販売店または弊社お客様相談室( oo 0120-211-164) までご連絡ください。







ストラップに強い力がかかったときなどに外れる用に安全設計されています。


外れた場合は凸部側を開口部側にあわせて取り付けてください。

## 電池の挿入

機器背面の電池蓋を矢印の方向にずらして開きます。

機器の表示にあわせて単4形 アルカリ電池(LRO3)を入れて電池蓋を閉めてください。

電池を入れたり取り外したり するときは電池の(一)側を バネに押し付けるようにして ください。



## ■ 充電電池のご使用に関して

本機器は充電電池を使用することもできますが、電池マークが正し く表示されない場合があります。

電池が正しく挿入されると全表示 が表示され、初期テストが行われ ます。

初期テスト中は測定を開始しないでください。

\*表示される数値は異なることがあります。




全表示(約2秒)



初期テスト\*

## 電池蓋がはずれてしまった場合には

指挿入部を開き、蓋の突起部を機器 の横側に挿入して取付けてください。 突起部は片側ずつ挿入し、蓋を少し 広げもう一方を挿入します。蓋を強 く広げすぎたり、突起部を無理に挿 入しないよう注意してください。



### 電池について



電池マーク(**□**□)が表示された場合は電池を交換してください。点滅表示から点灯表示にかわると測定を行うことはできません。

全表示点灯時の電池マークは電池交換を意味するものではありません。

- 使用済みの電池は各自治体の規則に従い適切に処分して ください。
- ●電池の使用期限をご確認ください。使用期限の切れた電池を使用すると誤動作や故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合には、電池を取り出して保管 してください。液もれが起こり製品を傷める原因になり ます。

定

## 測定をおこなう

## こんなときは正しく測定できません!

#### 手や機器が冷たい

冷たいと血管が収縮して血流が悪くなり測定できません。

- 指先が冷たいときは、マッサージなどで手先を温め、血流を良くしてから測定してください。
- 機器が冷たいと測定する指先を冷やしてしまうことがあります。暖かい所で機器を少し温めてから測定してください。

#### 動いている

脈波が正常に検出できないと測定できません。

- 測定中は指先や身体を動かさないようにしてください。
- 歩いたり、驚いたり、心身の状態で脈は乱れてしまいます。しばらく安静にしてから測定してください。

### 光が指にあたらない

機器内側の発光部と受光部に指が触れないと測定できません。

● 発光部と受光部に触れるように指を奥まで差し込んでください。また、爪が長い場合などは指が発光部と受光部にとどかないことがあるので注意してください。

### 正しく測定するための確認事項


· チェック	カルボキシへ	、モグロビンやメ	トヘモグロビン	/量は正常である
--------	--------	----------	---------	----------

- ☑ チエック 血管造影剤を投与中ではない
- ☑ テェック 血液中に色素を注入していない
- ☑ チエック CPR処置をしていない
- ☑ チェック マニキュアを塗っていない
- ☑ チェック 指が汚れていない
- ☑ チェック 指が冷えていない
- ☑ チェック 太陽光が当たっていない
- ☑ チエック 手術灯などの強い光が当たっていない
- 図 チュック 発光部と受光部に指が触れるよう正しく装着している
- ☑ チェック 測定中に動いていない


以上の条件が満たされていないと正しく測定できない場合があります。

機器のクリップ部をつまみ、指挿入部を開き、**表示部が爪側**に くるように指に装着します。

機器内側の**発光部と受光部に指が触れる**ように奥までしっかり 差し込んでください。



測定を開始すると脈波が検出され、振幅強度が表示されます。 測定開始から約8秒後に測定結果が表示されます。 測定値は数値が安定してから読んでください。(約8拍後) 測定結果の表示については12ページを参照してください。



※ 通信モードは BO-750BT のみです。 BO-750 には通信機能はありません。

- 12 -

BO-750BTのみ

Er

バックライトがオレンジ色に変わり、 $\c E_{m r}$  が表示された場合は、測定できていません。

エラーの表示については 16 ページを参照してください。

機器を取り外すと自動的に測定が終了し約8秒後 に電源が切れます

## 自動表示切替

機器の上下を反転させると自動 で表示が切り替わります。

表示の上下が判断できない場合 は、SpO₂が正しく読める向き で読んでください。



### メモリー機能

電源が切れている状態で表示切替ボタンを押すと、前回の測定を終了したときに表示していた値を表示します。



電池を外すとメモリーは消去されます。

▶ は記録されません。

## データ通信をおこなう(BO-750BT)

## アプリをインストールする

① スマートフォンなどを用意してください。対応 OS



- iOS 8以降 (iPhone 4s 以降、iPod touch 第5世代のみ対応)
- Android4.3 以降(Bluetooth4.0 以上搭載)
- ② Google の Play ストアか、もしくは Apple の App Store から専用アプリ NISSEI HealStyle をダウンロードし てください。



③ NISSEI HealStyle を起動してユーザー 登録をおこなってください。

## 通信をおこなう

- ① アプリ画面のパルスオキシメータをタップしてください。
- ② パルスオキシメータを指に装着し測定を パルスオキシメータ 開始してください。
- ③ 測定結果が表示されたら、本体の表示切替ボタンを3秒以上長押ししてください。

ししてください。 **38** 

Bluetooth マークが点滅し、通信モード に切り替わります。

接続がなかった場合は、約60秒後に自動的に測定結 果表示に戻ります。



④ アプリ画面の右上にある受信をタップしてください。



- ⑤ アプリに接続IDを登録する(未登録の場合) パルスオキシメータ本体に表示されている接続ID(4桁の数字)をアプリに登録してください。
- ⑥ データ通信を開始します。

BO-750BT は、アプリを使って測定結果をスマートフォンで管理することができます。

アプリの操作方法の詳細に関しては、NISSEI ホームページで確認してください。

http://www.nissei-kk.co.jp/

- うまく接続できない場合は本体から指を外し一度測定を終 了してから、再度接続操作を行ってください。
- データの送信中は本体から電池を外さないでください。

iPod, iPhone, iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries

Android は、Google Inc. の商標です。

パルスフィット®は日本精密測器株式会社の登録商標です。

# Bluetooth®

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc. が所有する登録商標であり、日本精密測器株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

# ■困ったなと思ったら

表示	原因	対策
- Ermin	信号が検出されてい ない	発光部と受光部に指が触れる よう機器を装着しなおしてく ださい。
%SpO <sub>1</sub>	指挿入部に物がはさ まっている	はさまっている物を取り出し てください。
SSBO.	脈拍数は測定できているが、血中酸素飽和度は測定できていない	血中酸素飽和度の測定には検出される脈波からより多くの情報が必要となります。 正しく測定するための確認事項をもう一度確認し測定してください。また、脈振幅強度が小さく信号が弱い場合は他の指で測定してください。
	電池が挿入されていない	電池を挿入してください。
	電池の極性が間違っ て挿入されている	電池を正しく挿入しなおしてください。
何も表 示され	電池が消耗している	新しい電池と交換してください。
ない	電池端子(接続部)が汚れている	乾いた布できれいにしてくだ さい。
<b>03</b>	初期テスト: 電池が挿入されると 初期テストが行われ ます	故障ではありません。 ※ 表示される数値は異なる ことがあります。

表示	原因	対策
ε <sub>τ</sub> ε <sub></sub>	初期テスト時に指が	挿入部に何も無いことを確認し、初期テストエラー表示が消えてから測定を開始してください。 ※ 指などを挿入していなくても初期テストエラーが表示される場合には販売店にご連絡ください。

## 保守点検

## 使用者による保守点検項目

### 始業点検チェックリスト

ジジチェック

本機器を使用する前に、必ず以下の始業点検を行い、機器が正常かつ安全に使用できることを確認してください。

点検で、機器の異常が発見された場合は、点検・修理をお申し付けください。

#### 電池を挿入する前に

項目	内容
外観	パネル/液晶画面など、各部に傷や汚れはないか。
	電池蓋がしっかりはまっているか。
	発光部や受光部が汚れていないか。
	機器が水や薬液などによって濡れていないか。

### 電池の挿入および基本動作

項目	内容
電池の挿入	電池の入れ方は間違っていないか。
	異臭はないか。
	機器に異常な発熱・発煙はないか。
	電池マークは点灯していないか。
基本動作	測定は開始されるか。

## 終業点検チェックリスト

ジチェック

本機器を使用した後は、必ず以下の終業点検を行い、次回の使用に備えてください。

項目	内容
外観	パネル/液晶画面など、各部に傷や汚れはないか。
	機器が水や薬液などによって濡れていないか。
整理・保管	電池の残量は十分か。
	機器は清掃したか。
	機器が水や薬液などで濡れていないか。
	機器の保管状態は適切か。
	長期間保管する場合は、電池を取り外したか。

#### 機器の清掃

清掃時には電池を取り外し、消毒液を含ませた脱脂綿またはやわらかい布できれいにしてください。その後、ぬるま湯や水を含ませた脱脂綿またはやわらかい布で消毒液を拭き取ってください。シンナーおよびポビドンヨードを使用したり、水に浸したりしないでください。また、清掃時に発光部や受光部を傷つけないよう注意してください。清掃後は十分に乾燥させてください。ドライヤーなどは使用しないでください。使用できる消毒液は以下の通りです。

・クロルヘキシジングルコン酸塩、塩化ベンザルコニウムなど

清掃時に機器を無理に開かないでください。無理に開くと破損の原因となります。

### 業者による保守点検項目

この製品は、血中酸素飽和度、脈拍を測定するための機器です。 機能の低下や損失があると正確な測定ができず誤診断の原因となり ます。

点検を定期的に行い、機器が正常に動作するか確認してください。 点検した結果、異常が認められ機器の故障が考えられる場合には、 当社までご連絡ください。

下記は機器が正常に作動するための点検項目です。保守点検は医療機器の専門家が実施してください。

#### 点検項目

項目	番号	内容および手順
測定機能	1	電池を挿入しエラーコードを確認。
	2	測定時の脈振幅強度の点滅が脈拍と同期している
		ことを確認。

#### 廃棄

機器 本機器を廃棄する場合は医療廃棄物として処理してください。電池 使用済みの電池は各自治体の規則に従い適切に処分してください。

## 製品仕様

販売名	パルスフィットB0-750		
測定方法	2 波長吸光度測定法		
	血中酸素飽和度は、2波長のLED光源を経皮的に照射し酸		
作動原理	化ヘモグロビンと還元	ヘモグロビンの吸光スペクトルの相	
1F 割尿珪	異の比を演算することに	より求める。また、赤外光による各	
	脈波のピーク間隔を求め	って 1 分間あたりの脈拍数を求める。	
測定範囲	血中酸素飽和度(SpO2)	0~100%	
州人工平已亿	脈拍数	30~240拍/分	
	血中酸素飽和度(SpO2)	$\pm 2\% (70\% \le SpO_2 \le 100\%)$	
精度	  脈拍数	±3%、又は±1ディジットの	
	別(打口交)	大きい方 (30~240拍/分)	
使用電源	単4アルカリ電池1本		
定格電圧	DC1.5V		
定格消費電力	0.09W		
Bluetooth 対応規格	Bluetooth Low Energ		
使用温湿度	+10 ~ +40℃、相対湿度 30 ~ 85%(結露なきこと)		
輸送・保管温湿度	- 20 ~ +60℃、相対湿度 10 ~ 95% (結露なきこと)		
寸法	約縦 60 × 横 35 × 厚み 32mm		
質量	約 37g		
耐用期間	5年(製造業者の自己認証による)		
電撃保護	内部電源機器 🐧 : BF 形装着部		
診療行為名称	経皮的動脈血酸素飽和度測定		
水又は粒子物質の有害	IP22		
な浸入に対する保護			
空気・可燃性麻酔ガス、又は			
酸素又は亜酸化窒素・可燃性	空気・可燃性麻酔ガス、	又は酸素又は亜酸化窒素・可燃性	
麻酔ガスのある中での使用	麻酔ガス中での使用に適しない機器		
の安全の程度による分類			
作動(運転)モードに	連続作動(運転)機器		
よる分類	<u> </u>		
<u> </u>	付属文書をお読みください		
∑ SpO₂	血中酸素(SpO2)アラームは備えていません		

お断り無く仕様変更する場合がございますのでご了承ください。 本製品は、EMC (電磁両立性) 規格 IEC60601-1-2:2007 に適合しています (CISPR グループ分類及びクラス分類は、グループ 1、クラス B)。

## |技術サポート

本製品は、医用電気機器の安全使用のために要求されている EMC (電磁両立性) 規格、IEC60601-1-2:2007 に適合している装置です。

IEC60601-1-2:2007 (5.2.2 項) において、機器が安全に機能するための EMC 環境に関する詳細な情報を使用者に提供することが求められているため、EMC にかかわる技術的な説明を以下に記載します。

IEC60601-1-2 に代表される EMC 規格は、医用電気機器を安全に使用するため、機器から発生するノイズが他の機器に影響を及ぼしたり、他の機器(携帯電話等)が発する電磁波から受ける影響を、一定のレベル以下に抑えるよう規定した規格です。

(詳細は、IFC60601-1-2:2007 をご参照ください。)

#### EMC (電磁両立性) とは

EMC(電磁両立性)とは、次の二つの事項を満たす能力のことです。

- 周辺の他の電子機器に、許容できない傷害を与えるようなノイズを出さない。(エミッション)
- 周辺の他の電子機器から出されるノイズ等、使用される場所の電磁環境に耐え、機器の機能を正常に発揮できる。 (イミュニティ)

#### EMC(電磁両立性)にかかわる技術的な説明

医用電気機器は、EMC に関して特別な注意を必要とし、次に記載する EMC の情報に従って使用する必要があります。

#### 注意

- 本機器は電磁両立性 (EMC) に関して、特別な注意が必要であり、本書に記載された EMC 情報に基づいて使用 しなければならない。
- 携帯及び移動無線周波(RF)通信機器により本機器は影響を受けることがある。
- 本機器は、他の機器に密着させたり、重ねた状態で使用しないこと。

#### 表 1 - ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁エミッション -

BO-750 は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。BO-750 の顧客又は使用者は、このような環境内でそれが使用されることを確認することが望ましい。

という。			
エミッション試験	適合性	電磁環境 — 指針	
RF エミッション CISPR11	グループ 1	BO-750 は、内部機能のためだけに RF エネルギーを使用 している。したがって、その RF エミッションは非常に低く、 近傍の電子機器に対して何らかの干渉を生じさせる可能性は 少ない。	
RF エミッション CISPR11	クラス B	BO-750 は、下記を含む全ての施設での使用に適する。含	
高周波エミッション IEC61000-3-2	非適用	むのは、家庭用施設、及び家庭目的に使用される建物に電力 を供給する公共の低電圧用の配電網に直接接続された施設で	
電圧変動/フリッカエミッション IEC61000-3-3	非適用	を供給する公共の低電圧用の配電網に自接接続されて肥設である。	

#### 表 4 - ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ -

BO-750 は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。BO-750 の顧客又は使用者は、このような環境内でそれが使用されることを確認することが望ましい。

イミュニティ試験	IEC60601 試験レベル	適合レベル	電磁環境 – ガイダンス
伝導 RF IEC 61000-4-6 放射 RF IEC 61000-4-3	3 Vrms 150kHz ~ 80MHz 3 V/m 80MHz ~ 2.5GHz	非適用 3 V/m	携帯形及び移動形 RF 通信機器は、BO-750 のいかなる部分に対しても、送信機の周波数に該当する方程式から計算された推奨分離距離より近づけて使用しないとかではませい。 推奨分離距離 非適用

備考 1 80MHz 及び 800MHz においては、高い周波数範囲を適用する。

備考2 これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収及び反射は電磁波の伝統に影響する。

- 例えば無線(携帯/コードレス)電話及び陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM・FM ラジオ放送及びTV 放送のような固定送信機からの電界強度を、正確に論理的に予測をすることはできない。固定 FF 送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を考慮することが望ましい。BO-750 が使用される場所において測定した電界強度が上記の適用される FF 適合レベルを超える場合は、BO-750 が正常動作をするかを検証するために監視することが望ましい。異常動作が確認された場合には、BO-750 の再配置又は再設置のような追加対策が必要かもしれない。
- <sup>1)</sup> 周波数範囲 150kHz ~ 80MHz で、電磁界強度は 3V/m 未満であること。

#### 表2 - ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ -

BO-750 は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。BO-750 の顧客又は使用者は、このような環境内で それが使用されることを確認することが望ましい。

イミュニティ試験	IEC60601 試験レベル	適合レベル	電磁環境 - ガイダンス
静電気放電(ESD)		± 6kV 接触	床は木材、コンクリート又はセラミック
IEC61000-4-2	± 8kV 気中	± 8kV 気中	タイルであることが望ましい。床が合成 材料で覆われている場合、相対湿度は少
			なくとも30%であることが望ましい。

電気的ファーストトラ ンジェント/バースト IEC61000-4-4	± 2kV 電源ライン ± 1kV 入出カライン	非適用	非適用	
サージ IEC61000-4-5	± 1kV ディファレンシャル モード ± 2kV コモンモード	非適用	非適用	
電源入力ラインでの 電圧ディップ、短時 間停電及び電圧変動 IEC61000-4-11	<5%U <sub>T</sub> (>95%U <sub>T</sub> のディップ) 0.5 サイクル間 40%U <sub>T</sub> (60%U <sub>T</sub> のディップ) 5 サイクル間 000%U <sub>T</sub> (30%U <sub>T</sub> のディップ) 25 サイクル間 <5%U <sub>T</sub> (>95%U <sub>T</sub> のディップ) 5 %U <sub>T</sub> (>95%U <sub>T</sub> のディップ) 5 秒間	非適用	非適用	
電源周波数 (50/60Hz) 磁界 IEC61000-4-8	3 A/m	3 A/m	電源周波数磁界は、標準的な商用又は病 院環境における一般的な場所と同じレ ベルの特性を持つことが望ましい。	
備考 $U_{\scriptscriptstyle T}$ は、試験レベルを加える前の、交流電源電圧である。				

#### 表 6 - 携帯形及び移動形 RF 通信機器と機器又はシステムとの間の推奨分離距離 -

BO-750 は、放射 RF 妨害が管理されている電磁環境内での使用を意図している。BO-750 の顧客又は使用者は、通信機器の最大出力に基づく次に推奨している携帯形及び移動形 RF 通信機器(送信機)とBO-750 との間の最小距離を維持することで、電磁障害を抑制するのに役立つ。

送信機の最大定格 出力電力 W	送信機の周波数に基づく分離距離 m			
	150kHz ~ 80MHz	80MHz ~ 800MHz	800MHz ~ 2.5GHz	
	非適用	d=1.2√P	d=2.3√P	
0.01	非適用	0.12	0.23	
0.1	非適用	0.38	0.73	
1	非適用	1.2	2.3	
10	非適用	3.8	7.3	
100	非適用	12	23	

上記にリストされていない最大定格出力電力の送信機に関しては、メートル (m) で表わした推奨分離距離 d は、送信機の周波数に対応する方程式を用いて決定できる。ここで P は、送信機製造業者によるワット (W) で表わした送信機の最大定格出力電力である。

備考 1 80MHz 及び 800MHz においては、高い周波数範囲を適用する。

備考2 これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収及び反射は電磁波の伝搬に影響する。

#### 保証規定 -

有効保証期間はお買い上げ後3年間です。

取扱説明書に従った正常なご使用状態で、万一故障した場合には、無料で修理を致します。

保証期間内に無料修理を受けられるときは、商品に本保証書を添えて、お買い上げいただいた販売店または 弊社までお持ちください。修理品を弊社あてに直接送付される際の送料は、お客様ご自身でご負担ください。 本保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- 1. 誤った使用や、不注意による故障または損傷。
- 2. 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
- 3. 不当な修理や改造による故障または損傷。
- 4. 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の使用電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
- 5. 本保証書の提示がない場合。
- 6. 本保証書に販売店、お買い上げ日などの記載の不備がある場合、あるいは内容を書き替えられた場合。
- 7. ご使用後の外装面の傷、破損、および外装部品、付属品の交換。

## 品質保証書

このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。 本品は、高度な技術と徹底した生産管理そして厳重な品質検査を経てつくられ た製品ですが、通常のご利用において万一不具合が発生したときは、保証規定 により修理および調整をいたします。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in dapan.				
品名/型式:パルスオキシメータ BO-750/BO-750BT	製造番号:			
お名前:	TEL:			
ご 住 所:				
販売店名				
	販売店にて記入捺印して いただいてください。			

### 日本精密測器株式会社

本社・工場 〒377-0293 群馬県炭川市中郷 2508-13 **2**0279-20-2311 (代) お客様相談室 **20**0120-211-164 (6:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝祭日を除く) ホームページ http://www.nissei-kk.co.io/

年

月

お買い上げ年月日